

ファーストステップガイド ご使用になる前に、必ずお読みください。

1. 梱包品の確認（最初に梱包品がそろっていることをご確認ください。）

ハードウェア類

製品本体

キーボード&カバー

ACアダプタ

microUSBケーブル

microUSB変換ケーブル

マニュアル類

Microsoft Office Home&Business 2013 ライセンスカード

ファーストステップガイド（本書）

ID：317689
Rev：2.02

購入されたシステムの構成により、この他にもオプション製品の付属品が添付されている場合があります。付属品に関しては、個別の取扱説明書をご覧ください。

2. 本体の設置

前面

フロントカメラ

タッチパネル

背面

リアカメラ

マイク入力

製品シリアル番号

上面

電源ボタン

ボリューム調整（+ / -）

USB2.0 端子

DC-in 端子 (microUSB 形状)

Windows ボタン

左側面

スピーカー

microHDMI 端子

ヘッドフォン出力

microSD スロット

■キーボードの取付け

本体とキーボードの端子を合わせて接続して下さい。端子同士を合わせるとマグネットが吸着します。BIOS 表示は縦表示固定となります。

■輸送保護フィルムの取り外し

液晶（タッチパネル）面とリアカメラに貼られた輸送保護フィルムを剥がしてください。

剥がさないままお使いいただくと、タッチ感度、及びカメラ品質が悪くなる可能性があります。なお、液晶面の輸送保護フィルムの下には液晶保護フィルムも貼られています。こちらはそのままお使いいただけます。

1. 本体の DC-in 端子に、AC アダプターを接続します。

2. AC アダプタのプラグを家庭用コンセントに接続します。

3. 本体の電源ボタンを 1 秒ほど押し、電源を投入します。

電源が入らない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。その場合は 30 分ほど充電を行ってから再度電源を投入して下さい。

3. 初回設定（初めて電源を投入した時に行う作業手順です。）

初回の電源投入時に、Windows のセットアップが自動的に起動します。以下の手順で Windows の初回セットアップを行ってください。セットアップを行いませんと Windows を使用出来ませんので、必ず下記手順を行ってください。

地域と言語

1

地域と言語の設定画面の表示を確認し、変更が必要な場合は設定の変更を行い、「次へ(N)」ボタンをタップします。
※使用する地域やOS動作上の言語などを設定することが出来ます。

ライセンス条項

2

マイクロソフト ソフトウェアライセンス条項の内容を確認します。確認ができたら「同意します(A)」ボタンをタップします。

パーソナル設定

3

好きな画面の色を選択し、PC 名を入力します。PC 名は半角英数字で任意の文字列を入力してください。入力完了したら「次へ(N)」ボタンをタップします。

オンラインに接続

4

ネットワークの接続を行います。ご使用のネットワークの SS ID を選択して接続をおこない、手順5の後に手順6-aにお進みください。「この手順をスキップする」をタップして手順5の後に手順6-bにお進みください。

設定

5

「簡単設定を行う(E)」ボタンをタップします。

Microsoft アカウントのサインイン

6-a

※ネットワークに接続している場合この画面が表示されます。
Microsoft アカウントへサインインするか、新しいアカウントを作成します。

お使いのアカウント

6-b

※ネットワークに接続していない場合この画面が表示されます。
「ユーザー名とパスワード」の入力画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力します。パスワードは必須ではありませんが、セキュリティの観点からも設定することを強くお勧めします。入力後、画面右下の「完了(F)」をタップします。

※パスワードは忘れない様にご注意ください。万が一忘れてしまった場合はリカバリーが必要です。
※パスワードには大文字と小文字が区別されます。
※パスワードには、大文字小文字を含めることができます。
※パスワードには、数字を含めることができます。
※パスワードには、記号を含めることができます。
※英語以外の文字を含めることはできません。
※数字入力時、デンキー(数字入力キー)を使用の場合は、「Num Lock」が有効が確認してください。

4. Windows のリカバリー (再セットアップ)

実行前に注意!

この操作を行う前に、必ずデータのバックアップを行ってください。一度実行しますと、途中で止めた場合でもデータの復旧はできません。

1

チャームバーを表示させて、設定をタップして下さい。

2

画面右下の「PC 設定の変更」をタップして下さい。

3

「PC 設定」画面の左ペインより最下段の「保守と管理」をタップして下さい。

4

画面の左ペインより「回復」をタップして下さい。

5

右ペインより「PC をリフレッシュする」もしくは「すべてを削除して Windows を再インストールする」のどちらかを選択して「開始する」ボタンをタップして下さい。

6

説明・操作方法が表示されますので、画面の指示に従い、操作を行ってください。

※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他における登録商標または商標です。

保証書 この度は、弊社製パソコンをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社保証規定に従い、上記機器に対する保証サービスをご提供申し上げます。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。※本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in Japan.

製品名：WN891 / 製造番号（外箱に記載）：	
保証期間： 年 月 日 から 12ヶ月	
お客様	住所：〒 - TEL () フリガナ
	氏名（会社名）
店名	

製品の故障、保証、使用方法に関するお問い合わせは、下記サポートセンターへお問い合わせくださいませお願い致します。

株式会社マウスコンピューターサポートセンター TEL 0570-783-794

